

Ario

Led

Instructions de montage
Mounting instructions
Montageanleitung




Rohi
international

220V 50Hz
240V 60Hz

CE IEC
EN 60598







IK08 IP66






Type	LEDs	Power (W)	SCx (m²)	Weight (kg)
L-539-C2	16	32	0,037	5,6

L-539






1



2

20 Nm

2 x2




Ø60

3




L-539



1




x4




3,1 Nm



2



3





4






1



L-539-LU2



32w
2xmodule 2x4
16 LEDs
4x CBZ M3



2









- FRA** La source de lumière intégrée dans ce luminaire peut uniquement être remplacée par un employé de Rohl, un agent ou une autre personne qualifiée.
Le câble d'alimentation (4x1,5 H07RNF) de ce luminaire (Y) ne peut être remplacé que par une personne qualifiée.
- ENG** The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a Rohl employee or agent or a similar qualified person.
The external flexible cable (4x1,5 H07RNF) of this luminaire (Y) shall only be replaced by a qualified person.
- GER** Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte (Y) sollte nur von einem Rohl Mitarbeiter oder Vertreter oder einer ähnlichen qualifizierten Personen ersetzt werden.
Der Stromkabel (4x1,5 H07RNF) der Leuchte (Y) darf nur von einer qualifizierte Person ersetzt werden.
- NLD** De lichtbron in dit verlichtingstoestel mag alleen vervangen worden door een medewerker van Rohl, agent of een gekwalificeerd persoon.
De stroomkabel (4x1,5 H07RNF) van dit toestel mag alleen vervangen worden door een gekwalificeerd persoon.

1



ROHL S.A.
1 Rue de Bruxelles, BP 50048
F 67151 ERSTEIN Cedex
Tél: +33(0)3 90 29 90 70 / Fax: +33(0)3 90 29 90 71

